

SEMIFACCIALE FILTRANTE 9595

FFP2 NR
EN 149:2001 + A1: 2009



DPI di Cat III



Non Sterile Monouso

Conforme al Regolamento (EU) 2016/425

Materiali:

- + Corpo filtrante composto da quattro strati di tessuto-non-tessuto in polipropilene.
- + Elastici in spandex
- + Peso: 4,7 grammi

Confezionamento:

- + Busta contenente 1 pezzo
- + Box contenente 10 pezzi (minimo ordinabile)
- + Imballi da 900 pezzi

5% IVA (art.124 Decreto Rilancio)

DESCRIZIONE

- + Efficace protezione delle vie respiratorie da particelle solide e/o liquide non volatili (polveri, fumi, nebbie).
- + Corpo filtrante di forma pieghevole.
- + Ferretto stringinaso in grado di assicurare una ottima adattabilità ad ogni tipo di volto.
- + Comodi elastici.
- + Marcatura NR: indica che la maschera facciale filtrante è monouso e non riutilizzabile per più di un turno di lavoro.
- + Prodotto testato e certificato CE in accordo alla normativa EN149:2001+A1:2009.
- + Prodotto imbustato singolarmente per garantire igiene e perfetta conservazione ed evitare qualsiasi contaminazione.

IMMAGAZINAMENTO E TRASPORTO

Durata di vita di 3 anni.

La data di scadenza è indicata su ogni confezione. Il prodotto deve essere conservato in un ambiente pulito e asciutto, in un intervallo di temperatura tra +5°C e +40°C e con una umidità relativa inferiore a 80%.

Per l'immagazzinamento e/o il trasporto, utilizzare la confezione originale.

CERTIFICAZIONE

- + Soddisfa i requisiti del Regolamento EU 2016/425 (Dispositivi di Protezione individuale).
- + Certificazione CE come DPI di III categoria, in accordo alla norma tecnica EN 149:2001+A1:2009.
- + Produzione in fabbrica certificata ISO9001.
- + Prove di certificazione eseguite: Efficienza del materiale filtrante / Efficienza filtrante totale / Infiammabilità / Contenuto di diossido di carbonio dell'aria inspirata / Resistenza respiratoria.

AVVERTENZE

- L'utilizzatore deve essere addestrato al corretto utilizzo del prodotto prima del suo impiego.
- Si prega di leggere attentamente le indicazioni contenute nel manuale d'istruzione multilingue.
- Il semifacciale facciale filtrante non protegge da gas e vapori per i quali è necessario l'impiego di dispositivi adeguati (semi-maschere e maschere intere con filtri antigas).
- Non usare in ambiente con un insufficiente contenuto di ossigeno (< 17%).
- Non usare quando le concentrazioni del contaminante sono immediatamente pericolose per la salute.
- Abbandonare immediatamente l'area di lavoro se la respirazione diventa difficoltosa o se si avvertono malesseri, nausea e/o vertigini.
- Non modificare o alterare in alcun modo il prodotto.
- La maschera facciale filtrante è monouso e non è riutilizzabile per più di un turno di lavoro.
- Si sconsiglia l'uso in presenza di caratteristiche fisiche (barba o basette lunghe) che non permettono il contatto diretto tra il volto ed i bordi di tenuta della maschera filtrante.

INDUSTRIAL STARTER S.p.A.

Via Lago d'Iseo, 26 - 36077 Altavilla Vicentina (VI) Italy

Tel: +39 0444 573422 - Fax: +39 0444 574897 - info@ind-starter.com - industrialstarter.com

